



Bleu "AO" = Type A/Opérateur OK
pour la position conducteur



Vert "AN" = Type A/Non-Opérateur
ne doit pas être utilisé pour la
position conducteur



Rouge "B" = Type B/Basse Vitesse
ne doit pas être installé au conducteur
/passager si la vitesse dépasse 5mph