

ODYSSEY III

Entretien et nettoyage

Pour conserver les tissus Odyssey III en bon état et retarder la nécessité d'un grand nettoyage en profondeur, l'un des meilleurs moyens consiste à les laver tous les mois avec un boyau d'arrosage et à l'eau claire.

Cette pratique empêchera la saleté de s'incruster profondément dans le tissu et réduira la fréquence des grands nettoyages. Dans la plupart des environnements, il sera nécessaire de procéder à un nettoyage complet tous les deux ou trois ans.

Lorsque l'heure du grand nettoyage a sonné, il est possible de nettoyer les tissus Odyssey III tout en les laissant sur le bateau ou si leur taille le permet, de les retirer afin de les laver à quai.

Lorsque vous nettoyez les tissus Odyssey III, il est important de respecter les consignes suivantes :

- Utilisez un savon doux, tel que Ivory Snow, Dreft ou Woolite.
- L'eau doit être froide ou tiède. Elle ne doit jamais être supérieure à 40°C.
- Bien rincer et enlever tous les résidus de savon.
- Ne les séchez qu'à l'air. N'appliquez jamais de chaleur sur les tissus Odyssey III.

Nettoyage général ou léger

Pour nettoyer les tissus Odyssey III tout en les laissant sur le bateau, suivez ces étapes toutes simples :

- Balayez la saleté (poussière de surface) à la brosse.
- Rincez le tissu avec le boyau d'arrosage.
- Préparez une solution nettoyante, composée d'eau et de savon doux tel qu'Ivory Snow, Dreft ou Woolite (non détergents).
- Utilisez une brosse douce pour le nettoyage.
- Laissez la solution nettoyante pénétrer dans le tissu.
- Rincez abondamment le tissu jusqu'à ce que tous les résidus de savon soient complètement enlevés.
- Faites sécher à l'air.
- Selon l'âge du tissu, il se peut qu'un traitement protecteur supplémentaire s'avère superflu.

Si les taches rebelles persistent, vous pouvez utiliser un mélange dilué composé d'agent chloré de blanchiment et de savon pour enlever les taches de moisissure, celles causées par le ruissellement du toit ou d'autres taches semblables.

Grand nettoyage pour les taches rebelles et la moisissure.

Les tissus Odyssey III ne favorisent pas la formation de moisissure, néanmoins, de la moisissure peut tout de même se former du fait de la saleté et autres substances étrangères qui n'ont pas été retirées du tissu.

Pour nettoyer les taches de moisissure ou d'autres taches rebelles :

- 1/2 tasse d'agent chloré de blanchiment.
- 1/4 tasse de savon doux et/ou de produit détergent.
- Un litre d'eau tiède (jamais supérieur à 40°C.)
- Nettoyez les taches avec une brosse douce.
- Laissez le tissu tremper dans le mélange pendant une période maximale de 15 minutes.
- Rincez abondamment en prenant soin d'enlever tous les résidus de savon.
- Faites sécher le tissu à l'air.
- Répétez cette procédure si nécessaire.
- Un traitement protecteur supplémentaire du tissu sera nécessaire, pour l'imperméabiliser et le protéger des taches.

N'oubliez pas de protéger la zone qui entoure votre tissu Odyssey III si vous utilisez de l'eau de javel. Les tapis et autres tissus qui ne sont pas des produits Odyssey III peuvent mal réagir au contact de l'eau de Javel.

Traitement protecteur supplémentaire du tissu

Dans le cadre du processus de finitions, les tissus Odyssey III sont traités au fluocarbone, qui améliore leur caractère hydrofuge. Cette finition est conçue pour durer plusieurs années, mais nécessite une nouvelle application après un grand nettoyage. Sur la base des résultats obtenus lors d'essais, Marchem CFI recommande Aqua-Tite Green ® comme produit de protection supplémentaire privilégié pour les tissus Odyssey III.

Les tissus nécessitent un nouveau traitement après un grand nettoyage ou après cinq ans d'utilisation. Veuillez suivre les instructions d'application du fabriquant.

Aqua-Tite Green ® est disponible chez ANP Inc. Pour des informations supplémentaires veuillez visiter: www.anp.ca ou nous joindre au 819-364-3642

Nettoyeurs professionnels

Vous pouvez faire appel à des sociétés professionnelles de nettoyage. Pour évaluer les services d'une société professionnelle, renseignez-vous sur son expérience des tissus Odyssey III et sur ses connaissances des conditions de nettoyage et de traitement de protection.

JAMAIS NETTOYER les tissus Odyssey III à sec.

Conseils utiles

Protégez la zone qui entoure les tissus Odyssey III lorsque vous utilisez de l'eau de Javel – elle peut décolorer les tissus qui ne sont pas des produits Odyssey III.

Prendre soin de rincer abondamment les tissus Odyssey III afin d'enlever l'eau de javel. Les tissus Odyssey III sèchent rapidement à l'air. Le séchage à la machine n'est pas recommandé.

NE PAS utiliser un fer à repasser ou à vapeur sur les tissus Odyssey III.

IMPORTANT: L'utilisation d'eau de Javel et / ou une application sur un tissu d'âge avancé peuvent endommager le fil de couture et les autres composants qui ne sont pas produits par Odyssey III.